

MANUAL DE INSTRUÇÕES SECADOR:

MAX | JOY

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER UM DE NOSSOS PRODUTOS!

Esperamos que as instruções deste guia proporcione uma experiência de montagem e uso amigável e bem sucedida, contudo, após ler este conteúdo caso necessite de qualquer auxílio adicional, por favor, entre em contato através de um dos meios relacionados em nosso site.

PRECAUÇÕES GERAIS

Este Produto se destina exclusivamente para a secagem de pelos de animais.

Não molhe ou deixe cair dentro de qualquer líquido.

Evitar o uso em ambientes úmidos (como banheiros fechados). A concentração de umidade pode causar danos ao produto ou até mesmo, provocar choques elétricos.

A tomada deve ser adequada ao plugue do produto. Não utilizar adaptadores de qualquer espécie.

Não encostar, em hipótese alguma, a ponteira do secador diretamente sobre o pelo do animal, sobe risco de lesão.

Não direcionar o fluxo de ar quente para os olhos ou outras partes sensíveis do animal.

Utilizar o Produto a uma distância de 30 cm do animal.

Não utilizar o equipamento sem a Manta Filtrante (que acompanha o Produto).

Após desligar o equipamento, observe que o mesmo ainda vai estar quente em diversas partes. Recomendase aguardar entre 10 a 20 min(s) antes de manuseá-lo.

Após o uso, recomenda-se desligá-lo da tomada.

LIMPEZA

a) Antes da limpeza, desligue o equipamento e retire o plugue da tomada e aguarde pelo resfriamento total do equipamento.

b) Para a limpeza, utilize um pano de tecido macio, sem fibras, levemente umedecido e sabão neutro.

c) Cuidado para que não respingue nenhum líquido na parte interna do equipamento.

d) Antes de religar o equipamento, assegure-se que todas as partes estão completamente secas.

MANUTENÇÃO

Para preservação do equipamento e dos **Termos de Garantia**, é necessária a realização de revisão periódica a cada seis (6) meses na fábrica ou ponto de assistência técnica autorizada.

Para reparos ou qualquer outro procedimento de manutenção, mesmo após o período de garantia, recomendamos igualmente recorrer a um ponto de assistência técnica autorizada ou na fábrica.

Este equipamento foi desenvolvido exclusivamente para uso animal. As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem prévio aviso.

POSIÇÃO DO INTERRUPTOR:

0: Desligado

1: Ligado/ Temperatura mínima

2: Ligado/ Temperatura média

3: Ligado/ Temperatura máxima

* Revisão 01

MAX	JOY
TENSÃO: 127V ou 220V POTÊNCIA: 2200 WATTS VELOCIDADE: 3400 RPM VAZÃO DE AR: 56L/s	TENSÃO: 127V ou 220V POTÊNCIA: 3400 WATTS VELOCIDADE: 3400 RPM VAZÃO DE AR: 56L/s

TERMO DE GARANTIA

O seu novo **secador** está coberto por um (1) ano (*) de garantia, contado a partir da data de emissão da nota fiscal. Guarde a nota fiscal, ela será necessária no momento da solicitação da garantia.

Caso o equipamento venha apresentar qualquer defeito, entre em contato com a Graça Pet pelo número : +55 11 4318-4321 ou e-mail sac@gracapet.com.br

A garantia cobre a substituição de componentes e serviços prestados por defeitos de fabricação.

A garantia perderá sua validade se comprovado defeito por uso em desacordo com as instruções deste guia, por eventuais acidentes ou, caso venha ser violado (aberto por terceiros).

Os termos desta garantia **não** cobrem:

- Pane por casos fortuitos, desastres naturais, quebras decorrentes de transportes de terceiros, quedas, mordidas de animais, alteração da originalidade do Produto, danos por variações na tensão elétrica, uso de adaptadores e/ou extensões elétricas inadequadas.

- Peças cujo desgaste decorre da operação normal do produto, estão excluídas da garantia, sendo:

Escovas de Carvão, Filtros, Elementos móveis (como molas e rodízios).

- Custos com frete: caso o produto venha apresentar um defeito de fabricação, nos primeiros 90 dias de uso, os custos com frete de envio para reparo e retorno, serão por conta da RotoplasBrasil.

Transcorridos os primeiros 90 dias, custos de envio para reparo e posterior retorno, serão por conta do solicitante.

Obs.: Caso a Garantia venha ser acionada e, durante avaliação do defeito for constatado que o mesmo não se refere a problemas de fabricação, os custos com o reparo e frete serão revertidos, via orçamento, para aprovação do solicitante.

(*) Max: Um (1) ano de garantia compreende os 90 dias definidos por lei e mais, 275 dias de garantia estendida voluntariamente pela Graça Pet.

(*) Joy: Um (6) meses de garantia compreende os 90 dias definidos por lei e mais, 90 dias de garantia estendida voluntariamente pela Graça Pet.

MODO DE UTILIZAÇÃO

O Secador possui um bico em alumínio fundido e coberto por uma boracha (termocontrátil) para evitar que queime a mão do tosador no momento do uso.

a) Antes de conectar o plugue do Secador na tomada da Rede Elétrica, certifique-se que a tensão é a mesma de seu Equipamento (127 v ou 220 v).

b) Após conectar o plugue, ligue o Equipamento girando a Chave Liga - Desliga / Seletora de Temperatura (4).

c) Encontre a posição desejada utilizando:

- Haste de Altura, (6)

- Inclinação, (4)

- Bocal Giratório. (1)

d) Utilize movimentos constantes, evitando direcionar o fluxo de ar quente, por períodos prolongados, para o mesmo sentido. Isso pode lesionar o Animal.

- 1 BOCAL GIRATÓRIO;
- 2 CORPO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO
- 3 MOTOR ELÉTRICO MECÂNICO
- 4 BOTÃO LIGA/DESLIGA - ALTERAÇÃO DE TEMPERATU-
- 5 ALÇA PARA TRAVAMENTO
- 6 HASTE AJUSTÁVEL
- 7 BORBOLETA (MANIPULOS)
- 8 PEDESTAL COM HASTES
- 9 HASTE COM RODÍZIOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO
- 10 RODÍZIOS COM TRAVA

