

## MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER UM DE NOSSOS PRODUTOS!

Esperamos que as instruções deste guia proporcione uma experiência de montagem e uso amigável e bem sucedida, contudo, após ler este conteúdo caso necessite de qualquer auxílio adicional, por favor, entre em contato através de um dos meios relacionados em nosso site.

### PRECAUÇÕES GERAIS

Este aparelho se destina exclusivamente para a secagem de pelos de animais.

Não molhe ou deixe cair dentro de qualquer líquido.

Evitar o uso em ambientes úmidos (como banheiros fechados). A concentração de umidade pode causar danos ao produto ou até mesmo, provocar choques elétricos.

A tomada deve ser adequada ao plugue do produto. Não utilizar adaptadores de qualquer espécie.

Não encostar, em hipótese alguma, a ponteira do soprador diretamente sobre o pelo do animal, sobe risco de lesão.

Não direcionar o fluxo de ar quente para os olhos ou outras partes sensíveis do animal.

Utilizar o produto a uma distância de 30 cm do animal.

Não utilizar o equipamento sem a manta filtrante (que acompanha o produto).

Após desligar o equipamento, observe que o mesmo ainda vai estar quente em diversas partes. Recomendamos aguardar entre 10 a 20 min(s) antes de manuseá-lo.

Após o uso, recomenda-se desligá-lo da tomada.

### LIMPEZA

a) Antes da limpeza, desligue o equipamento e retire o plugue da tomada e aguarde pelo resfriamento total do equipamento.

b) Para a limpeza, utilize um pano de tecido macio, sem fibras, levemente umedecido e sabão neutro.

c) Cuidado para que não respingue nenhum líquido na parte interna do equipamento.

d) Antes de religar o equipamento, assegure-se que todas as partes estão completamente secas.

### MANUTENÇÃO

Para preservação do equipamento e dos **Termos de Garantia**, é necessária a realização de revisão periódica a cada seis (6) meses na fábrica ou no ponto de assistência técnica autorizada.

Para reparos ou qualquer outro procedimento de manutenção, mesmo após o período de garantia, recomendamos igualmente recorrer a um ponto de assistência técnica autorizada ou na fábrica.

\* Revisão 01

### TERMO DE GARANTIA

O seu novo **soprador** está coberto por seis (6) meses (\*) de garantia, contado a partir da data de emissão da nota fiscal.

Guarde a nota fiscal, ela será necessária no momento da solicitação da garantia.

Caso o equipamento venha apresentar qualquer defeito, entre em contato com a Graça Pet pelo número: +55 11 4318-4321 ou e-mail [sac@gracapet.com.br](mailto:sac@gracapet.com.br)

A garantia cobre a substituição de componentes e serviços prestados por defeitos de fabricação.

A garantia perderá sua validade se comprovado defeito por uso em desacordo com as instruções deste **guia**, por eventuais acidentes ou, caso venha ser violado (aberto por terceiros).

Os termos desta garantia **não** cobrem:

- Pane por casos fortuitos, desastres naturais, quebras decorrentes de transportes de terceiros, quedas, mordidas de animais, alteração de originalidade do produto, danos por variações na tensão elétrica, uso de adaptadores e/ou extensões elétricas inadequadas.

- Peças cujo desgaste decorre da operação normal do produto, estão excluídas da garantia, sendo: escovas de carvão, filtros, elementos móveis (como molas e rodízios).

- Custos com frete: caso o produto venha apresentar um defeito de fabricação, nos primeiros 90 dias de uso, os custos com frete de envio para reparo e retorno, serão por conta da Rotoplasbrasil.

Transcorridos os primeiros 90 dias, custos de envio para reparo e posterior retorno, serão por conta do solicitante.

**Obs.:** Caso a garantia venha ser acionada e, durante avaliação do defeito for constatado que o mesmo não se refere a problemas de fabricação, os custos com o reparo e frete serão revertidos, via orçamento, para aprovação do solicitante.

(\*) Seis (6) meses de garantia compreende os 90 dias definidos pelo CDC (Código de Defesa do Consumidor) e mais 90 dias de garantia estendida voluntariamente pela Graça Pet.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

a) Conecte a mangueira no bocal do soprador. Aperte a abraçadeira firmemente com uma chave de fenda.

b) Após conectar o plugue, ligue o equipamento por meio da chave Liga – Desliga / Seletora de Velocidade.

Este equipamento foi desenvolvido exclusivamente para uso animal. Modelo equipado com motor de uma turbina.

POSIÇÃO DO INTERRUPTOR:

I: Ligado/ Velocidade com fluxo de ar regular

0: Desligado

II: Ligado/ Velocidade com fluxo de ar máximo

TENSÃO: 127V ou 220V  
POTÊNCIA: 1400 WATTS  
VELOCIDADE: 3400 RPM  
VAZÃO DE AR: 56L/s



- 1 CHAVE LIGA/DESLIGA
- 2 ALÇA DE MANUSEIO
- 3 FILTRO
- 4 CORPO EM AÇO REFORÇADO
- 5 MANGUEIRA FLEXÍVEL
- 6 PONTEIRA
- 7 PÉS BATENTE

