



MANUAL DE MONTAGEM

Escorregador Baby

Este produto destina-se a ser utilizado em áreas livre e em espaços internos. Deve ser montado por adulto antes de ser entregue à criança. **Faixa etária:** 3 a 5 anos de idade.

ATENÇÃO:

1. As crianças não devem usar este brinquedo antes que o mesmo esteja devidamente montado.
2. Os pais devem vestir as crianças com roupas adequadas, assim como calçados apropriados para evitar que os mesmos não enrosquem no brinquedo.
3. Sempre deve haver um adulto supervisionando as crianças enquanto brincam.

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO:

1. Não expor ao sol ou a chuva por um período muito longo.
2. Não armazenar em local muito úmido ou abafado.
3. Não utilizar em local muito quente ou muito frio.
4. Após um longo período sem utilizá-lo, teste a estabilidade das partes plásticas.
5. Guardá-lo na caixa ou local fechado quando não for utilizado.

LIMPEZA:

1. Utilize água com sabão neutro, enxaguando com água limpa e enxugue com um pano macio.
2. Quando não estiver sendo utilizado durante muito tempo é recomendado desmontá-lo e armazená-lo em local seco e arejado, longe do sol.


INSTALAÇÃO:

1. Antes da montagem leia atentamente estas instruções e identifique todos os componentes utilizando o esquema oferecido.
2. Um adulto deve efetuar a verificação e manutenção das peças principais antes da utilização e em intervalos regulares.
3. Guarde estas instruções para referencia futura.
4. O brinquedo deve ser montado por um adulto.


COMPONENTES DO PRODUTO:

- A – RAMPA DO ESCORREGADOR
- B – LATERIAS 1 E 2
- C – DEGRAUS (PEQUENO E GRANDE)


A - RAMPA



B - LATERAIS 1 E 2



C - DEGRAUS (PEQUENO E GRANDE)



INSTALAÇÃO:

Encaixe a rampa nos furos indicados na lateral.



Gire conforme na imagem abaixo:



Encaixe o degrau pequeno no furo de cada lateral.



Use as mãos cuidadosamente para aplicar força no degrau até que eles se encaixem.



O escorregador está completamente montado e pronto.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Idade recomendada: 3 a 5 anos

Material: PEBD (Polietileno de Baixa Densidade)

Função: escorregar

Gênero: Unissex

Capacidade: 1 criança por vez

Peso máximo recomendado: 25 kg

Dimensões aproximadas montado: 74x115x60cm

Peso aproximado do produto montado: 4,7 kg

Modelo: Baby



Rotoplasbrasil

sac@rotoplasbrasil.com.br

Telefone: (11) 4676-9110

Whatsapp: (11) 4676-9114